waterZOOM

ウォーターズーム専用付属品:ソープディスペンサーと洗浄ブラシ(お掃除キット)
取扱説明書

<ソープディスペンサーと洗浄ブラシ(お掃除キット)を使用する>

1.)ソープディスペンサー
ソープディスペンサーに洗剤を入れて取りつける事により、噴射される水に洗剤を混ぜて使用することが可能になります。

2.)洗浄ブラシ
先端にブラシを取りつけ、ブラシで汚れを落としながら水で洗い流します。

●ソープディスペンサーの取り付け、使用方法
ソープディスペンサーには3通りのご利用方法があります:

a.「OFF」:ディスペンサーが閉まり、水流が止まっている状態です。

b.「RINSE」:水は流れますが、洗剤が混ざらない状態です。

c. 「SOAP」:ディスペンサーが開いている状態です。ディスペンサー内に洗剤を入れると、水と洗剤が混ざって放出されます。洗剤は市販の中性洗剤を使用してください。

·洗浄ブラシ
先端に付属品の洗浄ブラシを取り付けるとお掃除の用途が広がります。先端のノズルを外し、簡単にブラシを取り付けます。車のホイールなど、落ちにくい汚れがある部分のお掃除に最適です。ただし、車種や材質によってはキズが付いてしまう可能性もありますのでご注意ください。
また、自動車のボディ部分につきましては、非常にデリケートなため、キズがついてしまうおそれがございます。ブラシをご使用の際はじゅうぶんにご注意ください。

<使い終わったら>
- 水道の蛇口を閉めてください。
- 水抜きをします。バルブを「オン」の状態にしたまま、内部の水を出し切ります。水の排出がなくなるまで行ってください。
- ソープディスペンサーを外して、内部の水を捨ててください。
- バルブを「オフ」にしてください。
- ホースを水道の蛇口からはずしてください。
- ソープディスペンサーをお使いにならない場合は:

1) ソープディスペンサーを本体より取り外します。
2) ホースアダプターを、本体に直接つなぎ直します。ホースアダプターを取り付けた後、ご家庭のホースの先端に取り付けてください。

<使用上のご注意>
- ソープディスペンサーには、液体の洗剤以外は入れないでください。
- 使用する洗剤は、市販の中性洗剤を使用してください。クレンザー、塩素系、アルカリ系、強酸性の洗剤や、その他化学薬品などは使用しないでください。
- 付属品やアタッチメントは、取扱説明書に従ってしっかりと取り付けてください。取り付け後、各接続部分が確実に接続されていることを確認してから使用してください。
- 使用後は速やかにお手入れを行ってください。お手入れが不十分ですと次回使用の際に不具合の原因となる可能性がございます。
- 外側に付着したどろや汚れは、柔らかい布を湿らせて拭き取ってください。
- 洗剤と一緒に使用したウォーターズームおよびアタッチメントは、水を通して洗浄したのち、蛇口を閉め、バルブを「オン」にして、水の噴射がなくなるまで空運転してください。あとは乾いた柔らかい布で水気をしっかりと拭いてください。特に冬期に水が入ったまま放置しておきますと、凍結する可能性がございますので、必ず水を抜いて保管してください。
- ブラシを使う際は、壊れやすいもの、はがれやすい塗装面、デリケートでキズがつきやすいところへの使用は避けてください。

<仕様>
材質: ブラシ毛/ポリプロピレン、 ソープディスペンサー/ABS樹脂、 パッキン/合成ゴム
中国製

パッケージ:

株式会社 e-chance
〒140-0013 東京都品川区南大井 3-24-13

Copyright ©K.K. e-chance All Rights Reserved.